

HIGH GAIN ANTENNA MOUNTING WITH 5m CABLE
MONTAGEM DA ANTENA DE ALTO GANHO COM CABO DE 5m
MONTAJE DE LA ANTENA DE ALTA GANANCIA CON CABLE DE 5m
تركيب هوائي عالي الكسب مزوّد بكابل بطول 5m





ENGLISH

Use 2 Ø 5mm dowels for fixing to the wall.

WARNING! Slide the cable down and install the antenna with arrow ① facing up. It is advisable to place the antenna in a position of difficult access in order to avoid tampering and/or other damage.

PORTUGUÊS

Utilize 2 buchas de Ø 5mm para a fixação à parede.

AVISO! Deslize o cabo para baixo e instale a antena com a seta ① para cima. Recomenda-se um local de difícil acesso para evitar manipulações e/ou outros danos.

ESPAÑOL

Utilice 2 tacos de Ø 5mm para fijarla a la pared.

¡ADVERTENCIA! Deslice el cable hacia abajo e instale la antena con la flecha ① hacia arriba. Se recomienda colocar la antena en un lugar de difícil acceso para evitar manipulaciones y/u otros daños.

العربية

استخدم عدد 2 من سدادات التثبيت بقطر Ø 5mm للتثبيت على الحائط.

تحذير! مرّر الكابل إلى الأسفل وثبّت الهوائي بحيث يشير السهم ① إلى أعلى. يُنصح بوضع الهوائي في مكان يصعب الوصول إليه لتجنّب العبث به و/أو تعرّضه لأضرار أخرى.

ENGLISH



DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

The symbol of the crossed-out wheeled bin on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

PORTUGUÊS



DIRETIVA 2012/19/EU DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)

O símbolo do contentor de lixo com rodas barrado no produto ou na embalagem indica que este produto não deve ser eliminado com os restantes resíduos domésticos. É da sua responsabilidade entregar o equipamento usado num ponto de recolha destinado à reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. A recolha e a reciclagem separadas no momento da eliminação ajudam a conservar os recursos naturais e asseguram uma reciclagem que protege a saúde humana e o ambiente. Para saber onde entregar o equipamento usado para reciclagem, contacte os serviços municipais, o serviço de recolha de resíduos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

ESPAÑOL



DIRECTIVA 2012/19/EU DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 4 de julio de 2012, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

El símbolo del contenedor con ruedas tachado en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con los demás residuos domésticos. Es su responsabilidad entregar el equipo usado en un punto de recogida destinado al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida y el reciclaje por separado en el momento de desecharlo ayudan a conservar los recursos naturales y garantizan un reciclaje que protege la salud humana y el medio ambiente. Para saber dónde entregar el equipo usado para su reciclaje, contacte con su ayuntamiento, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda donde adquirió el producto.

العربية



التوجيه 2012/19/EU للبرلمان الأوروبي وللمجلس بتاريخ 4 يوليو 2012 بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE)

يشير رمز حاوية النفايات ذات العجلات المشطوب عليها، الموجود على المنتج أو على عبوته، إلى أنه يجب عدم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. بل تقع على عاتقك مسؤولية تسليم المعدات المستعملة إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ويساعد الجمع المنفصل وإعادة التدوير عند التخلص من المعدات على الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان إعادة تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. ولمعرفة أماكن تسليم المعدات المستعملة لإعادة تدويرها، يرجى الاتصال بالبلدية أو بخدمة جمع النفايات المنزلية أو بالمتجر الذي اشتريت منه المنتج.

CE

ELKRON
Tel. +39 011.3986711 - Fax +39 011.3986703
www.elkron.com – *mail to: info@elkron.it*

ELKRON علامة تجارية مملوكة لشركة URMET S.p.A.
ELKRON is a trademark of **URMET S.p.A.**
Via Bologna, 188/C - 10154 Torino (TO) – Italy
www.urmet.com
MADE IN ITALY