

LBT80957

ITALIANO

DS80IT27-009



ATTENZIONE! in questo documento sono riportate solo alcune indicazioni essenziali sul prodotto. Per ulteriori e dettagliate informazioni fare riferimento al manuale di IP-connect (Installazione e Gestione).


Importa firmware

Da questa finestra è possibile importare all'interno di IP-Connect il firmware (file in formato **.tar**), che verrà utilizzato per effettuare l'aggiornamento del Web Server.

Durante l'importazione verranno eseguiti automaticamente dei controlli sulla coerenza del file. Al termine dell'importazione l'esito verrà visualizzato.



Cliccando sul tasto



si potrà scegliere il file da importare.

ENGLISH

WARNING! This document provides only some essential product information. Refer to the IP-Connect manual (Installation and Management) for more detailed information.


Firmware import

This window can be used to import the firmware (file in **.tar** format) to IP-Connect to update the Web Server.

File coherence will be checked automatically during the import procedure. The result will be displayed at the end of the operation.



Click on



to select the file to be imported.

FRANÇAIS

ATTENTION ! Dans ce document ne sont reportées que quelques indications essentielles sur le produit. Pour obtenir d'autres informations détaillées, consulter le manuel de IP-Connect (Installation et Gestion).

Importer firmware (Micrologiciel)

Depuis cette fenêtre, il est possible d'importer dans IP-Connect le micrologiciel (fichier au format **.tar**) qui sera utilisé pour effectuer la mise à jour du Serveur Web.

Des contrôles de cohérence du fichier seront automatiquement réalisés pendant l'importation. Une fois l'importation terminée, son résultat sera affiché.



Cliquer sur la touche  Importer firmware pour sélectionner le fichier à importer.

DEUTSCH

ACHTUNG! In dieser unterlage sind nur einige hauptsächliche angaben über das produkt enthalten, mehr und detailliertere informationen finden sie in den handbuch der IP-CONNECT (Installation und Management).

Firmware importieren

In diesem Fenster kann Firmware in IP-Connect (Dateien im **.tar**-Format) importiert werden, das für die Aktualisierung des Servers dient.

Während dem Import werden automatisch die Kontrollen über die Dateikohärenz durchgeführt. Nach Beendigung des Imports wird das Ergebnis angezeigt.



Bei Klick auf die Taste  FW importieren kann die zu importierende Datei ausgewählt werden.